Reinhard Wiesemann

TRS-80 liest Strighcode

Im Gegensatz zu Apple- und Commodore-Computern, deren Anschluß an den Strichcodeleser in vorhergehenden Ausgaben beschrieben wurde, besitzt der TRS-80 keinen frei verwendbaren Paralleleingang, der mit dem Leser verbunden werden könnte. Deshalb ist für den TRS-80 nur eine Lösung möglich, die etwas Hardwareaufwand erfordert.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, entweder vorhandene Eingänge (Kassettenrecordereingang, Druckeranschluß) diesen Zweck zu verwenden oder einen zusätzlichen Eingang am TRS-80-Bus zu schaffen. Die Benutzung des Kassettenrecordereingangs ist erst nach einigen Änderungen im Computer möglich, da dieser Eingang durch eingebaute Filter nur einen begrenzten Frequenzbe-

reich übertragen kann. Da diese Änderungen ein Öffnen des Computers erfordern und damit sämtliche Garantieansprüche vernichten, scheidet diese Möglichkeit in den meisten Fällen aus. Auch die Verwendung der Druckerschnittstelle im Expansion-Interface (die neben den eigentlichen Datenausgängen auch vier Eingänge besitzt) ist nicht empfehlenswert, da auch hier das Expansion-

Interface für den Anschluß der Stromversorgung an den Leser geöffnet werden muß – außerdem soll der Bar-Code-Leser auch schon an die Grundversion anschließbar sein.

Als sinnvolle Anschlußmöglichkeit muß also der TRS-80-Bus verwendet werden. An diesem Bus sind alle wichtigen Prozessor-Signale (in leicht veränderter Form) herausgeführt, so daß der Anschluß eines Paralleleingangs keine Probleme bereitet. Da der Computer (entgegen einigen Veröffentlichungen des Herstellers) die 5-V-Versorgungsspannung nicht an diesem Bus herausgeführt hat, ist ein eigenes Netzteil für diese Schaltung notwendig (wenn der Computer oder das Expansion-Interface nicht geöffnet werden sollen).

Die Hardware

Die Schaltung selbst ist sehr einfach und kann bereits mit wenigen preiswerten TTL-ICs realisiert werden. Da jedoch als wesentlicher Kostenfaktor für dieses Gerät Steckverbindungen, Platine, Gehäuse




Bild 1. Schaltplan des Parallel-Interfaces. Die mit Punkt versehenen Bauteile dürfen nur eingesetzt werden, wenn das Gerät ohne Expansion-Interface betrieben wird. Das Netzteil muß nur bestückt werden, wenn kein Drucker angeschlossen wird, der die Stromversorgung übernimmt

Bild 2. Assembler-Listing des Bar-Code-Leseprogramms für TRS-80 mit mindestens 16 KByte RAM-Kapazität

	00100 :BC	R-1 ANSCHL	USS AN TRS-80	7F05 23	07300	INC	HL
	00200			7F06 E5	07400	PUSH	HL
002	00400 POR	T EQU	2	7F07 EB	07500	EX	DE.HL
007	00500 ZEI	T EQU	7	7F08 5F	07600	LD	E,A
016	00600 KDC		4016H	7F09 1600	07700	LD	D,0
	00700			7F0B 19	07800	ADD	HL,DE
E80	00750	ORG	7E80H	7FOC EB	07900	EX	
E80 C5	00800 INI		BC	7F0D E1	08000		DE,HL
E81 D5	00900	PUSH	DE			POP	HL
'E82 E 5				7F0E 10E8	08100	DJNZ	LOOP
	01000	PUSH	HL (KDCD)	7F10 D5	08300 OVER	PUSH	DE
E83 2A1640	01100	LD	HL, (KDCB)	7F11 CD707F	08400	CALL	BYTE
E86 22847F	01200	LD	(SP1),HL	7F14 D1	08500	POP	DE
E89 21967E	01300	LD	HL,RI	7F15 DAC87E	08600	JP	C,BLOCK
E8C 221640	01400	LD	(KDCB),HL	7F18 BB	08700	CP	E
E8F 3E00	01500	LD	A,0	7F19 C2C87E	08800	JP	NZ.BLOC
E91 32817F	01600	LD	(BUFCNT),A	7F1C D5	08900	PUSH	DE
E94 1815	01700	JR	BASIC	7F1D CD707F	09000	CALL	BYTE
E96 C5	01800 RI	PUSH	BC	7F20 D1	09100	POP	DE
E97 D5	01900	PUSH	DE	7F21 DAC87E	09200	JP.	C.BLOCK
E98 E5	02000						0.000
		PUSH	HL	7F24 BA	09300	CP	D ,
E99 3A817F	02100 WEI		A, (BUFCNT)	7F25 C2C87E	09400	JP	NZ,BLOC
E9C B7	02200	OR	A	7F28 C9	09500	RET	
E9D 2810	02300	JR	Z, HOLNEU	7F29 2E00	09600 GETTIM	LD	L,0
E9F 3D	02400	DEC	A	7F2B 11A00F	09700	LD	DE,4000
EA0 32817F	02500	LD	(BUFCNT),A	7F2E DB02	09800 LP	IN	A,(PORT
EA3 2A827F	02600	LD	HL, (POINT)	7F30 E601	09900	AND	1
EA6 7E	02700	LD	A.(HL)	7F32 C23C7F	10000	JP	NZ,FE
EA7 23	02800	INC	HL	7F35 1B	10100	DEC	DE
EA8 22827F	02900	LD	(POINT),HL	7F36 7A	10200	LD	A,D
EAB E1						OR	
	03000 BAS		HL.	7F37 B3	10300	17 (S)	E
EAC D1	03100	POP	DE	7F38 20F4	10400	JR	NZ,LP
EAD C1	03200	POP	BC	7F3A 37	10500 ERR	SCF	
EAE C9	03300	RET		7F3B C9	10600	RET	
EAF F3	03310 HOL	NEU DI		7F3C 2C	10700 FE	INC	L
EBO CDC87E	03400	CALL	BLOCK	7F3D 3E07	10800	LD	A.ZEIT
EB3 FB	03410	EI		7F3F 3D	10900 WA	DEC	A
EB4 21877F	03500	LD	HL.BUF	7F40 20FD	11000	JR	NZ .WA
EB7 22827F			(POINT),HL	7F42 7D	11100	LD	A.L
	03600	LD		7F43 FEFF	11200	CP	255
EBA 3A817F	03700	LD	A, (BUFCNT)			JR	
EBD B7	03800	OR	A	7F45 28F3	11300		Z,ERR
EBE 20D9	03900	JR	NZ, WEITER	7F47 DB02	11400	IN	A,(PORT
EC0 2A847F	04000 END	E LD	HL,(SP1)	7F49 E601	11500	AND	1
EC3 221640	04100	LD	(KDCB),HL	7F4B 20EF	11600	JR	NZ,FE
EC6 18E3	04200	JR	BASIC	7F4D AF	11700	XOR	A
EC8 CD297F	04300 BLC		GETTIM	7F4E C9	11800	RET	
ECB DAC87E	04400	JP	C.BLOCK	7F4F CD297F	11900 GETBIT	CALL	GETTIM
ECE 7D	04500	LD	A,L	7F52 D8	12000	RET	C
ECF OF			H, L	7F53 3A867F	12100	LD	A,(REF
	04600	RRCA	754			LD	C.A
ED0 E67F	04700	AND	7FH	7F56 4F	12200	RRCA	-,-
ED2 32867F	04800	LD	(REFO),A	7F57 0F	12300		7FH
ED5 CD4F7F	04900	CALL	GETBIT	7F58 E67F	12400	AND	
ED8 DAC87E	05000	JP	C,BLOCK	7F5A 81	12500	ADD	A,C
EDB FE01	05100	CP	1	7F5B BD	12600	CP	L
EDD 20E9	05200	JR	NZ,BLOCK	7F50 FA657F	12700	JP	M,EINS
EDF CD707F	05300	CALL	BYTE	7F5F 7D	12800	LD	A,L
EE2 DAC87E		JP	C.BLOCK	7F60 32867F	12900	LD	(REF0)
EE5 32817F	05400			7F63 AF	13000	XOR	A
EE8 FE1E	05500	LD	(BUFCNT),A	7F64 C9	13100	RET	
	05600	CP	30			LD	A,L
EEA D2C87E	05700	JP	NC,BLCK	7F65 7D	13200 EINS		,.
EED 47	05800	LD	B,A	7F66 0F	13300	RRCA	7511
EEE 21877F	05900	LD	HL, BUF	7F67 E67F	13400	AND	7FH
EF1 110000	06000	LD	DE.O	7F69 32867F	13500	LD	(REFO)
EF4 78	06100	LD	A,B	7F6C AF	13600	XOR	A
EF5 B7	06200	OR	A	7F6D 3E01	13700	LD	A, 1
EF6 2818				7F6F C9	13800	RET	200000000000000000000000000000000000000
	06300	JR	Z,OVER	7F70 AF	13900 BYTE	XOR	A
EF8 C5	06400 LOC		BC			LD	B.8
EF9 D5	06500	PUSH	DE	7F71 0608	14000		
EFA E5	06600	PUSH	HL	7F73 4F	14100 LP2	LD LD	C,A
EFB CD707F	06700	CALL	BYTE	7F74 C5	14200	PUSH	BC
EFE E1	06800	POP	HL	7F75 CD4F7F	14300	CALL	GETBIT
EFF D1	06900	POP	DE	7F78 C1	14400	POP	BC
F00 C1		POP	BC	7F79 D8	14500	RET	C .
	07000	FUF	00				A C
F01 DAC87E	07100	JP	C.BLOCK	7F7A 81	14600	ADD	A,C

7F70 10F5	14800	DJNZ LP2	7F84 0000 15400 SP1	DEFW	0
7F7E 37	14900	SCF	7F86 00 15500 REF0	DEFB	0
7F7F 3F	15000	CCF	7F87 00 15502 BUF	DEFB	0
7F80 C9	15100	RET	7E80 15600	END	TIMI
7F81 00	15200 BUFCNT	DEFB 0	00000 TOTAL ERRORS		
7F82 0000	15300 POINT	DEFW 0			

und Netzteil ohnehin notwendig werden, bietet es sich an, weitere Funktionen vorzusehen, durch die dieses Interface neben der Anschlußmöglichkeit des Bar-Code-Lesers vielseitig verwendet werden kann. Aus diesem Grund wurden - neben der einen Ein-/Ausgabeleitung, die der Bar-Code-Leser benötigt sieben weitere sowie acht Ausgabeleitungen vorgesehen, an die z. B. Relais. Schalter usw. angeschlossen werden können. Für Anwender, die kein Expansion-Interface besitzen, ist zusätzlich ein Druckeranschluß vorhanden, der in der ablichen Weise verwendet werden kann. Bei Anschluß eines Druckers über diese Platine kann zudem in vielen Fällen auf das Netzteil verzichtet werden. wenn der Drucker die Stromversorgung übernimmt.

Bild 1 zeigt den Schaltplan des komplett aufgebauten Geräts, das in einem preiswerten Gehäuse Platz findet und über ein Flachbandkabel mit dem TRS-80-Computer verbunden wird. Der 40polige Stecker des Interfaces kann sowohl an den Bus-Stecker, der sich links hinten an der Tastatur des Computers befindet. als auch an den an der linken Seite vorn liegenden Stecker im Expansion-Interface angeschlossen werden. In jedem Fall ist darauf zu achten, daß das Flachbandkabel nach unten aus dem Computer herausführt (die beim TRS-80 verwendeten direkten Platinenstecker haben keien Verpolungsschutz). Die im Schaltbild mit Punkt versehenen Bauteile des Druckeranschlusses dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn das Gerät ohne Expansion-Interface betrieben wird. Die

Stromversorgung erfolgt über ein kleines Steckernetzteil (wie sie bei Taschenrechnern verwendet werden), das eine Spannung von 8 bis 12 V bei ca. 0,2 A liefern muß: Gleichrichter, Stabilisierung usw. befinden sich auf der Platine. Der Druckeranschluß ist auf einen 36poligen Pfostenstecker geführt (Tabelle 1) und kann über ein Flachbandkabel mit iedem Centronics-Drucker verbunden werden. Die Steckerbelegung entspricht der des TRS-80-Expansion-Interfaces (nicht jedoch die mechanische Ausführung). Der Strichcode-Leser wird an dem 26poligen Stecker angeschlossen (Tabelle 2).

Die zugehörige Software

Bild 2 zeigt das Assembler-Listing des Maschinenprogramms zum Anschluß des Strichcodelesers an den TRS-80-Computer. Es handelt sich um eine nur leicht veränderte Version des zuvor veröffentlichten Programms zum Betrieb mit CP/M-Rechnern [1]. Die hier gezeigte Version des Treiberprogramms lädt ab Adresse 7E80 (hex) und ist daher unverändert in TRS-80-Computern mit mindestens 16 K RAM Speicherkapazität verwendbar. Dieses Maschinenprogramm kann am einfachsten mit Hilfe eines kleinen Basic-Programms in den Speicher geladen werden (Bild 3), das sehr einfach anzuwenden ist: Auf die "Memory-Size"-Frage beim Ein-

Auf die "Memory-Size"-Frage beim Einschalten des Computers wird die Zahl "32380" eingegeben und anschließend wird das in Bild 3 gezeigte Programm gestartet. Nach Ablauf befindet sich das Maschinenprogramm im Speicher und es kann aufgerufen werden, nachdem zuvor die Startadresse definiert wurde: a) Level-2-Basic: POKE 16526,128

POKE 16527,126 X=USR(0)

oder:

b) Disk-Basic: DEFUSR0=&H7E80 X=USR0(0)

Nach Eingabe des Befehls "X=USR..." ist die Tastatur des TRS-80 gesperrt und die Eingabe der Strichcode-Programme kann erfolgen. Das Lesen dieser Progamme erfolgt zeilenweise, wobei nach jeder Strichcode-Zeile der Inhalt auf dem Bildschirm erscheint. Bei fehlerhaftem Lesen verändert sich der Bildschirminhalt nicht und die entsprechende Zeile muß wiederholt werden. Die letzte Zeile jedes Strichcode-Programms veranlaßt wieder die Freigabe der Tastatur.

Weitere Funktionen

Die auf der Platine vorhandenen Parallel-Ein-/Ausgabe-Möglichkeiten können für beliebige Anwendungen genutzt werden (*Tabelle 2*). Die Adresse des Einund Ausgabekanals ist "2". Beispiel: OUT2,255 setzt alle Aus-

> gabebits auf "High" A=INP(2) weist der Variablen A den

Zustand der Eingangsleitungen

Die Platine sowie ein Fertiggerät sind vom Autor beziehbar (Winchenbachstr. 3a, 5600 Wuppertal 2).

```
10 DATA 197,213,229,42,22,64,34,132,127,33,150,126,34,22,64,62,0,50,129
20 DATA 127,24,21,197,213,229,58,129,127,183,40,16,61,50,129,127,42,130,127
30 DATA 126,35,34,130,127,225,209,193,201,243,205,200,126,251,33,135,127,34,130
40 DATA 127,58,129,127,183,32,217,42,132,127,34,22,64,24,227,205,41,127,218
50 DATA 200,126,125,15,230,127,50,134,127,205,79,127,128,200,126,254,1,32,233
60 DATA 205,112,127,218,200,126,50,129,127,254,30,210,200,126,71,33,135,127,17
70 DATA 0,0,120,183,40,24,197,213,229,205,112,127,225,209,193,218,200,126,119
80 DATA 35,229,235,95,22,0,25,235,225,16,232,213,205,112,127,209,218,200,126
90 DATA 187,194,200,126,213,205,112,127,209,218,200,126,184,194,200,126,201,46,0
100 DATA 17,160,15,219,2,230,1,194,460,127,27,122,179,32,244,55,201,44,62
110 DATA 7,61,32,253,125,254,255,40,243,219,2,230,1,32,239,175,201,205,41
120 DATA 127,216,58,134,127,79,15,230,127,129,189,250,101,127,125,50,134,127,175
130 DATA 201,125,15,230,127,50,134,127,175,62,1,201,175,6,8,79,197,205,79
140 DATA 127,193,216,129,15,16,245,55,63,201
150 FOR I=32384 TO 32640
160 READ A
170 POKE I,A
180 NEXT
190 END
```

Bild 3. Basic-Programm, durch das das Maschinenprogramm in den Speicher geladen wird